

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Measure and cut drains **(D)** connecting into Trap Offset **(C)** to required length.
2. Position nut **(A)** then washer **(B)** on connecting drains **(D)**.
3. Attach top drain **(D)** into top of Trap Offset **(C)** and then insert the bottom drain **(D)**. (Both drains **(D)** should be cut to a length that allows them to set fully inside the sockets.)
4. Tighten all nuts **(A)**. **CHECK FOR LEAKS.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Mide y corta los tubos de desagüe **(D)** conectados al sifón inclinado **(C)** al largo requerido.
2. Coloca la tuerca **(A)** y luego la arandela **(B)** en los tubos de conexión **(D)**.
3. Conecta el desagüe superior **(D)** en la parte superior del sifón inclinado **(C)** y luego inserta el desagüe inferior **(D)**. (Ambos tubos de desagüe **(D)** deben cortarse a un largo que permita insertarlos por completo dentro de los encastres.)
4. Ajusta todas las tuercas **(A)**. **VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES.**

