


SAN JAMAR® WIREWORKS™

C8500 SERIES



COUNTERTOP CUP AND LID DISPENSER INSTRUCTIONS

The 8500 Series cup and lid dispenser is designed for countertop organization and easily adjusts for dispensing of paper, plastic or foam cups from 8oz to 44oz with rim diameters ranging between 3-1/8" (79mm) and 4-1/2" (114mm).*

Lid organizer (C8500L) easily attaches to accommodate matching lid diameters, including dome lids. Optional straw organizer (C8500S) attaches to keep cups, lids and straws organized in one place. See "Replacement Parts & Accessories" for additional options.

*All tiers adjust to dispense cups with rim diameter up to 4". Bottom tier dispenses all cups up to 4 1/2" rim diameter.

C8504WF	3 cup dispensers, 1 lid organizer
C8504WFD	3 cup dispensers, 1 lid organizer, 2 side panels
C8503WF	2 cup dispensers, 1 lid organizer
C8503WFD	2 cup dispensers, 1 lid organizer, 2 side panels

See "Replacement part & Accessories" for further add-ons.

Figure 1 • Figura 1





Figure 2 • Figura 2



Figure 3 • Figura 3



Dispensing Spring
Ressort de distribution
Resorte de dispensación



Adjustment Coils
Bobines de réglage
Bobinas de ajuste

DISPENSER SET UP INSTRUCTIONS

1. Place dispenser in desired location on counter-top.
2. Align suction cup feet (4) with 4 legs. Firmly press down to secure.

DISPENSER ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Load cups from the back or front of dispenser.

Adjust dispenser for cup size by:

- 1A. Turn both adjustment coils clockwise to tighten for smaller cups.
- OR
- 1B. Turn both adjustment coils counter-clockwise to loosen for larger cups.

2. When unit dispenses one cup at a time, the dispenser is properly adjusted and ready for use.

Figure 4 • Figura 4



Tray clip "snaps" down onto top tier wire.
• Le clip du récipient « s'enclenche » sur le fil du niveau supérieur.
• La abrazadera de la canasta "encaja" en el alambre el nivel superior

Figure 5 • Figura 5



ATTACHING LID ORGANIZER AND ACCESSORY INSTRUCTIONS:

Lid organizer: Snap front hood of lid tray over front wire. Lid tray can only be assembled to top tier. (Figure 4)

Spindle (optional): Individual spindles are available to convert your lid organizer to dispense dome lids. Using Philips screw driver, assemble spindles using screws from bottom of lid tray. (Figure 5)

Straw holder (optional): Attach straw holder by sliding over top tier of wireform. (see assembled photo at beginning of instructions)

REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES:

- C8500L** Lid organizer without spindles
- C8500S** Straw organizer kit
- X101924** One spindle for dome lids used in tray
- X101926** Suction cup feet (2)
- X102102** Dispensing spring (1)

San Jamar • Chef Revival
555 Koopman Lane
Elkhorn, Wisconsin 53121
USA
T: +1.262.723.6133
F: +1.262.723.4204
info@sjcr.com
www.sanjamar.com
www.chefrevival.com
www.sjcr.com

SJCR Canada
3300 Bloor Street West
Center Tower, 11th Floor
Suite 3140
Toronto, ON M8X 2X3
CANADA
T: +1 (262) 723.6133
F: +1 (262) 723.4204
Customer Care: (800) 248.9826
canada@sjcr.com

SJCR Europe
Schoorstraat 26a, bus 1
2220 Heist op-den Berg
BELGIUM
T: +32 1522 8140
F: +32 1522 8148
emea@sjcr.com

SJCR México
Av. Universidad #1377-701
Colonia Axotla CP 01030
Del. Álvaro Obregón
MEXICO, D.F.
T: +52 (55) 3626 0772
F: +52 (55) 5273 4495
mexico@sjcr.com

SAN JAMAR
Smart ♦ Safe ♦ Sanitary

INSTRUCTIONS RELATIVES AU DISTRIBUTEUR DE Gobelets ET DE COUVERCLES DE COMPTOIR

Le distributeur de gobelets et de couvercles de la Série 8500 est conçu pour une organisation de comptoir et s'ajuste facilement pour distribuer des gobelets en papier, en plastique ou en polystyrène de contenances de 8 oz à 44 oz avec des diamètres de bord allant de 3-1/8" (79 mm) à 4-1/2" (114 mm).*

Le distributeur de couvercles (C8500L) s'attache facilement pour accommoder plusieurs diamètres de couvercles standard ou courbés. Grâce au distributeur de pailles optionnel (C8500S) tout peut être conservé dans un seul endroit. Veuillez voir « Pièces et accessoires de remplacement » pour des options additionnelles.

*Tous les niveaux s'ajustent pour distribuer des gobelets ayant un diamètre de bord maximum de 4". Le niveau inférieur distribue des gobelets ayant un diamètre de bord maximum de 4 1/2".

C8504WF	3 distributeurs de gobelets, 1 distributeur de couvercles
C8504WFD	3 distributeurs de gobelets, 1 distributeur de couvercles, 2 panneaux latéraux
C8503WF	2 distributeurs de gobelets, 1 distributeur de couvercles
C8503WFD	2 distributeurs de gobelets, 1 distributeur de couvercles 2 panneaux latéraux

Veuillez voir « Pièces et accessoires de remplacement » pour des options additionnelles.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR

Figure 1 à Figure 2

1. Placez le distributeur dans un endroit désiré sur le comptoir.
2. Alignez les patins à ventouses (4) sur les 4 pieds. Appuyer fermement pour sécuriser.

INSTRUCTIONS D'AJUSTAGE DU DISTRIBUTEUR

Figure 3

Chargez les gobelets de l'arrière ou du devant du distributeur.

Déterminez la taille du gobelet:

- 1A. Faites tourner les deux bobines de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'adapter pour des gobelets plus petits.

OU

- 1B. Faire tourner les deux bobines de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les gobelets plus grands.
2. Le distributeur est correctement ajusté et prêt à l'emploi lorsque l'unité distribue un gobelet à la fois.

INSTRUCTIONS DE FIXATION DU DISTRIBUTEUR DE COUVERCLES ET ACCESSOIRES:

Figure 4 à Figure 5

Distributeur de couvercles: enclenchez le capot avant du récipient sur le fil avant. Le récipient ne peut être assemblé qu'au niveau supérieur. (Figure 4)

Broches (optionnelles): Des broches individuelles sont disponibles pour l'emploi du distributeur avec des couvercles courbés. Veuillez assembler les broches, en utilisant un tournevis cruciforme et les vis du dessus du récipient. (Figure 5)

Porte-pailles (optionnels): Attachez le porte-pailles en le faisant glisser par-dessus le niveau supérieur du support métallique. (Voir la photo assemblée au début des instructions)

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT:

- C8500L** Distributeurs de couvercles sans broches
C8500S Kit distributeur de pailles
X101924 Une broche pour couvercles courbés dans le récipient
X101926 Patins à ventouse (2)
X102102 Ressort de distribution (1)

INSTRUCCIONES DEL DISPENSADOR DE VASOS Y TAPAS, EN MOSTRADO

El dispensador de vasos y tapas de la serie 8500 está diseñado para mostradores y se ajusta fácilmente para dispensar vasos de papel, de plástico o de poliestireno, desde 118 ml a 1,3 L (8 a 44 onzas) con diámetros de borde que varían entre 79 mm (3-1/8") y 114 mm (4-1/2")*.

El organizador de tapas (C8500L) se fija fácilmente para dar cabida a los diámetros de tapas correspondientes, incluyendo las tapas de domo. El organizador de popotes es opcional (C8500S) se fija para mantener los vasos, las tapas y los popotes organizados en un lugar. Consulte la lista de "Repuestos y accesorios" para obtener opciones adicionales.

*Todos los niveles se ajustan para dispensar vasos con diámetro de borde de hasta 10,2 cm, 709 ml. El nivel inferior dispensa todos los vasos con diámetro de borde de hasta 11,4 cm (4 1/2"), 1,3 L.

C8504WF	Dispensadores de 3 vasos, 1 organizador de tapas
C8504WFD	Dispensadores de 3 vasos, 1 organizador de tapas, 2 paneles laterales
C8503WF	Dispensadores de 2 vasos, 1 organizador de tapas
C8503WFD	Dispensadores de 2 vasos, 1 organizador de tapas, 2 paneles laterales

Consulte la lista de "Repuestos y accesorios" para obtener complementos adicionales.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL DISPENSADOR

Figura 1 y Figura 2

1. Coloque el dispensador en la ubicación deseada sobre el mostrador.
2. Alinee las patas con ventosas (4) con las 4 patas de alambre. Presione firmemente hacia abajo para fijarlas.

INSTRUCCIONES D'AJUSTAGE DU DISTRIBUTEUR

Figura 3

Cargue los vasos desde la parte posterior o delantera del dispensador.

Para ajustar el dispensador según el tamaño del vaso, haga lo siguiente:

- 1A. Gire ambas bobinas de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj para apretar y aceptar vasos más pequeños;

O

- 1B. Gire ambas bobinas de ajuste en el sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar y aceptar vasos más grandes.
2. Cuando la unidad dispense un vaso a la vez, el dispensador se ha ajustado correctamente y está listo para usar.

INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ORGANIZADOR DE TAPAS Y DE ACCESORIOS:

Figura 4 y Figura 5

Organizador de tapas: Encaje la cubierta delantera de la canasta para tapas sobre el alambre delantero. La canasta para tapas sólo se puede ensamblar en el nivel superior. (Figura 4)

Eje (opcional): Los ejes individuales están disponibles para transformar su organizador en un dispensador de tapas de domo. Con un destornillador Phillips, ensamble los ejes con tornillos desde la parte inferior de la canasta para tapas. (Figura 5)

Soporte para popotes (opcional) Deslice el nivel superior de la estructura de alambre para fijar el soporte para popotes (consulte la fotografía ensamblada que aparece al comienzo de las instrucciones).

REPUESTOS Y ACCESORIOS:

- C8500L** Organizador de tapas sin ejes
C8500S Kit de organizador de popotes
X101924 Un eje para tapas de domo que se usan en la canasta
X101926 Patas con ventosas (2)
X102102 Resorte de dispensación (1)