

Paper insert  
5296651 Digital Pivoting IM  
Packaging

Date: 7/18/22

Designer: Wendell W. Cisco II

Front

2.35"

**TAYLOR** PIVOTING DISPLAY  
THERMOMETER  
MODEL: 5296651

- Temperature range: -40°F to 392°F / -40°C to 200°C
- Adjustable display angle for enhanced viewing
- Wire free battery replacement

**HOW TO USE:**

- Immerse stem at least 1" into food
- Display updates every 1 second with auto-shut off after 40 minutes of no temperature change

**BATTERY REPLACEMENT:**

If readings grow dim or irregular, replace the battery.

**To replace the battery:**

1. Open the battery compartment by sliding the top of the compartment head, aligning the arrows to open position.
2. Remove the battery from the metal holder by using a small tool to push the battery towards the open side, being careful not to damage the electronic components.
3. Insert new battery with '+' sign up.
4. Replace the top of the battery compartment and slide aligning arrows to closed position.
5. Turn the thermometer on to ensure the battery is functioning correctly.

**TAYLOR** ANGLE D'AFFICHAGE  
RÉGLABLE POUR  
UNE LECTURE FACILE  
MODÈLE: 5296651

- Plage de température: -40°C à 200°C / -40°F à 392°F
- Angle d'affichage réglable pour une meilleure lecture
- Remplacement de pile sans fil

**MODE D'EMPLOI:**

- Plongez la tige au moins 2,5 cm (1 po) dans l'aliment
- L'affichage se met à jour toutes les secondes avec arrêt automatique après 40 minutes s'il n'y a pas de changement de température

**REMPLACEMENT DE PILE:**

Si les relevés sont plus faibles ou irréguliers, remplacez la pile.

**Pour remplacer la pile:**

1. Ouvrez le compartiment de pile en faites glissant le haut de la tête du compartiment, en alignant les flèches sur la position ouverte.
2. Retirez la pile du support métallique utilisez à l'aide d'un petit outil pour pousser la pile vers le côté ouvert, en vous assurant de ne pas endommager les composants électroniques.
3. Insérez la nouvelle pile avec le signe «+» vers le haut.
4. Remplacez le haut du compartiment de pile et faites glisser les flèches d'alignement en position fermée.
5. Mettez l'appareil en marche pour vous assurer que la pile fonctionne correctement.

**TAYLOR** ÁNGULO DE PANTALLA  
AJUSTABLE PARA  
FACILITAR LA LECTURA  
MODELO: 5296651

- Rango de temperatura: -40°C a 200°C / 40°F a 392°F
- Ángulo de pantalla ajustable para mejorar la lectura
- Reemplazo de batería inalámbrica

**MODO DE EMPLEO:**

- Sumerja el vástago al menos 1" dentro del alimento
- La pantalla se actualiza por cada segundo con apagado automático después de 40 minutos si no hay cambio en la temperatura

**REEMPLAZO DE LA BATERÍA:**

Si las lecturas se vuelven tenues o irregulares, reemplace la batería.

**Para reemplazar la batería:**

1. Abra el compartimiento de la batería deslizando la parte superior de la cabeza del compartimiento, alineando las flechas a la posición abierta.
2. Retire la batería del soporte de metal con una herramienta pequeña para empujar la batería hacia el lado abierto, teniendo cuidado de no dañar los componentes electrónicos.
3. Inserte la batería nueva con el signo "+" hacia arriba.
4. Reemplace la parte superior del compartimiento de la batería y deslice las flechas de alineación a la posición cerrada.
5. Encienda el termómetro para asegurarse de que la batería funcione correctamente.

Back

**USE & CARE:**

Do not immerse thermometer in water or clean in dishwasher. Clean with warm, soapy water by wiping with a damp cloth.

**CAUTION:**

- Do not touch stem with bare hands when hot.
- Batteries may pose a choking hazard. DO NOT let children handle batteries. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the battery if the thermometer will not be used for a long period of time.
- Please recycle or dispose of batteries per local regulations.

**ONE YEAR LIMITED WARRANTY:**

Taylor warrants this product to be free from defects in material or workmanship (excluding batteries), and on return, will repair or replace it at our option, without charge.

©2022 Taylor, a division of Lifetime Brands, Inc.  
Oak Brook, IL, 60523

[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)  
Made in China

FS5296651 7.22 WC

**UTILISATION ET ENTRETIEN:**

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou lavé dans le lave-vaisselle. Nettoyez avec de l'eau tiède et savonneuse en essuyant avec un chiffon humide.

**ATTENTION:**

- Ne touchez pas la tige avec vos mains nues lorsqu'elle est chaude.
- Les piles peuvent présenter un risque de suffocation. NE laissez PAS les enfants manipuler les piles. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles usées dans le feu afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite. Veillez à retirer la pile de l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser pour une période prolongée.
- Pour le recyclage ou la mise au rebut des piles, assurez-vous de respecter les dispositions réglementaires de votre localité.

**GARANTIE LIMETÉE D'UN AN:**

Taylor® garantit que ce produit est libre de défauts de matériaux et de fabrication (à l'exclusion des piles) et qu'il sera, à son retour, réparé ou remplacé à notre discrétion et sans frais.

©2022 Taylor, une division de Lifetime Brands Inc.  
Oak Brook, IL, 60523

[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)  
Fabriqué en Chine

**USO Y CUIDADO:**

No sumerja el termómetro en el agua o lo lave en un lavaplatos. Limpie con agua tibia y jabón pasándole con un paño húmedo.

**PRECAUCIÓN:**

- No toque el vástago con las manos descubiertas cuando está caliente.
- Las baterías pueden representar un peligro de asfixia. NO deje que los niños manipulen las baterías. Si se ingiere, busque atención médica inmediata.
- No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener pérdidas. Retire la batería si el termómetro no se utilizará por un largo tiempo
- Por favor, recicle o deseché las baterías con las regulaciones locales.

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:**

Taylor® garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra (excepto las baterías) y que, en caso de devolución, lo reparará o reemplazará a su discreción sin costo.

©2022 Taylor, división de Lifetime Brands Inc.  
Oak Brook, IL, 60523

[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)  
Fabricado en China