



9291196COM AX1 Executive Table with Side Cabinet (Left/Right)

Ameriwood™

B349291196COM



LEFT SIDE



RIGHT SIDE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips



Helpful Hints



PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.




Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, Phillips Head Screwdriver, Hammer and a Power Drill with a 5/16" (8mm) drill bit.
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Hardware Assembly Method

This Hardware Assembly Method will be used throughout the assembly process




Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



Identify The Parts On The Hinges

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES. The TOP OPENER may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.



TOP OPENER ADJUSTMENTS:

To adjust the TOP OPENER from front to back, loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.


To adjust the TOP OPENER side to side, loosen both vertical adjustment screws. Move the TOP OPENER up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the TOP OPENER up or down, loosen the mounting screw one turn and move the TOP OPENER in or out, as needed.

Tighten the mounting screw after making adjustments.

Board Identification


Not actual size



Part List


Actual Size

1



x36
TAT0051
CAM BOLT 15/18

2




x36
TAT0052
CAM LOCK 15/18

3



x36
TAT0061
CAM COVER

4



x8
TAT0071
SHELF SUPPORT

5



x24
TAT0001
WOOD SCREW
3.5 X 16

6



x2
TAT0002
WOOD SCREW
3.5 X 12

7



x4
TAT0081
HOLE PLUG
15 MM

8




x30
TAT0091
WOOD DOWEL
8 X 30

NOTE! Hardware pack inside 9291096COM1

Part List


Not Actual Size

9



x7
TAT0044
ADJUSTABLE GLIDE
M6 X 25 MM X 22 MM

10




x6
TAT0101
BOLT M6 x35MM
M6 X 35MM

11




x6
TAT0041
WASHER-FLAT 5/16"(RB)

12




x6
TAT0042
WASHER-SPRING 5/16"(RB)

13




x4
TAT0043
NUT-HEX NUT
5/16" 18MM(RB)

14




x1
TAT0032
PUSH LOCK
BLACK

15




x4
TAT0036
PNEUMATIC HINGES
5/8" FULL OVERLAY

16




x1
TAT0045
WRENCH 13 MM

17




x1
TAT0121
L-KEY M4





Step 1




Screw the ADJUSTABLE GLIDES (9) into the two BIG WOODEN LEGS (B), four SMALL WOODEN LEGS (C) & SUPPORT LEG (D).



Step 2




Fasten the BIG WOODEN LEGS (B) to TABLE TOP (A).




IMPORTANT! Align holes of BIG WOODEN LEGS (B) with proper holes of TABLE TOP (A).

Step 3




TAT0101



TAT0121


Fasten the SMALL WOODEN LEGS (C) to BOTTOM PANEL (E) .





IMPORTANT! Align holes of SMALL WOODEN LEGS (C) with proper holes of BOTTOM PANEL (E) .

Step 4


Fasten the SUPPORT LEG (D) to BOTTOM PANEL (E).



Step 5








Step 6




TAT0091

Insert the WOOD DOWELS (8) into the holes shown in the Panels (H), (I), (J) & (K).




Step 7




TAT0091

Insert the WOOD DOWELS (8) into the holes shown in the Panel (L) & (M).





Step 8




TAT0091

Insert the WOOD DOWELS (8) into the holes shown in the TABLE TOP (A).




Step 9

Ameriwood™



IMPORTANT! Drill these holes through with a 5/16" (8mm) drill for LEFT SIDE assembly shown.




IMPORTANT! Drill these holes through with a 5/16" (8mm) drill for RIGHT SIDE assembly shown.



CAUTIONS



Please drill slowly to avoid the panel damage.

Step 10




TAT0051

Insert the CAM BOLTS (1) into all holes shown in Panels (E) & (F).



Step 11




1


x16

TAT0051



Insert the CAM BOLTS (1) into all holes shown in Panels (I), (J), (L) & (M).




Step 12



Insert the CAM LOCKS (2) into all holes shown in Panels (H), (I), (J), (K), (L) & (M)




The arrow in the CAM LOCK (2) must point toward the hole in the edge of the board.




Proper orientation of CAM LOCK

Step 13




Step 14




Step 15

Attach the FIXED SHELVES (H) to the BACK PANEL (M) and tighten the CAM LOCKS (2).





Step 16


Attach the CENTER BACK PANEL (L) to the FIXED SHELVES (H) and tighten the CAM LOCKS (2). Press the CAM COVERS (3) into the CAM LOCKS (2).




TAT0061




Step 17



TAT0061




TAT0121




Attach the LEFT SIDE PANEL (I) & RIGHT SIDE PANEL (J) to the CENTER BACK
IMPORTANT! PANEL (L) & BACK PANEL (M) and tighten the CAM LOCKS (2) using the L-KEY (17).
Press the CAM COVERS (3) into the CAM LOCKS (2).

Step 18



Ameriwood



TAT0061



TAT0121





IMPORTANT!

Attach the Panels (I), (J), (L) & (M) to the BOTTOM PANEL (E) and tighten the CAM LOCKS (2) using the L-KEY (17). Press the CAM COVERS (3) into the CAM LOCKS (2).


Step 19

Ameriwood

IMPORTANT! Arrow marking facing up.




Attach the CENTER PANEL (K) and tighten the CAM LOCKS (2).
Press the CAM COVERS (3) into the CAM LOCKS (2).







Step 20

Ameriwood




TAT0061



Attach the CABINET TOP PANEL (F) and tighten the CAM LOCKS (2).
Press the CAM COVERS (3) into the CAM LOCKS (2)


Step 21

Ameriwood




Step 22



Ameriwood





TAT0071



Step 23




If the SLIDING DOORS are not square in the CABINET, rotate clockwise to increase roller height rotate anti-clockwise to decrease roller height.




Step 24


Ameriwood




TAT0041



TAT0042






TAT0101



TAT0121


Place the SIDE CABINET into place in your room. Once it is in place attach the TABLE as shown. DO NOT attempt to move the completed assembly without removing the TABLE TOP.



Maximum Loads



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
 3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
 4. Site of Manufacture:
Muar, Malaysia.
 5. See front page of instruction manual for date of manufacture.
-

Certificado de Conformidad

1. Este certificado se aplica al producto de Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
 2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contiene plomo (16 CFR 1303).
 3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
 4. Sitio de Fabricación:
Muar, Malaysia.
 5. Vea la primera página del manual de instrucciones para la fecha de fabricación.
-

Certificat de Conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
 2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit à l'interdiction de la CSPC relative à la peinture contenant du plomb (16 CFR 1303).
 3. Ce produit est distribué par: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
 4. Site de Fabrication:
Muar, Malaysia.
 5. Voir la page d'accueil du manuel d'instructions pour la date de fabrication.
-

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este método de montaje de hardware se utilizará durante todo el proceso de ensamblaje

Página 6

Utilice este paso si está sujetando el tornillo de ajuste (EH0254) a la pata de madera (se vende por separado)

Página 7

Utilice este paso si está sujetando la pata de madera al panel superior (se vende por separado)

Importante: Alinee los agujeros de la Pata de Madera con los agujeros apropiados de la mesa redonda

Página 29

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 31

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Cette méthode de montage du matériel sera utilisée tout au long du processus d'assemblage

Page 6

Utilisez cette étape si vous attachez la vis de réglage (EH0254) à la jambe en bois (vendue séparément)

Page 7

Utilisez cette étape si vous fermez la jambe en bois sur le panneau supérieur (vendu séparément)

Important : Alignez les trous de la jambe en bois avec des trous appropriés de la table ronde

Page 29

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 31

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci