

"Our mission is simple.  
Solve the problems  
others ignore."

"Nuestra misión es simple.  
Resolver problemas  
que otros ignoran."

*James Dyson*

James Dyson  
Engineer and Founder  
Ingeniero y Fundador

## Quick start Inicio rápido

dyson supersonic nural

### Controls Controles



### Scalp protect mode Modo protección cuero cabelludo

Your hair dryer automatically adjusts air temperature by measuring distance to the hair, to help protect your scalp.

La secadora de cabello ajusta automáticamente la temperatura del aire midiendo la distancia al cabello para proteger el cuero cabelludo.

High heat Calor alto

Medium heat Calor medio

Low heat Calor bajo

No heat Sin calor

Airflow temperature automatically decreases as the machine gets closer to the scalp.


La temperatura del flujo de aire disminuye automáticamente a medida que la máquina se acerca al cuero cabelludo.



### Pause detect Modo detección de pausa

When the machine is set down, the heater will be deactivated and airflow will drop to minimal flow.

Cuando la máquina esté detenida, el calefactor se desactivará y el flujo de aire se reducirá al mínimo.



The temperature control button will be disabled while mode is enabled.

El botón de control de temperatura se desactivará mientras el modo esté habilitado.

### Capsule illumination Iluminación de la cápsula

Your machine recognizes your individual attachments and learns your preferred settings for each.

Al attachments are magnetic, for easy rotation and fitting.

La máquina reconoce los accesorios de forma individual y aprende la configuración de tu preferencia para cada uno.

Todos los accesorios son magnéticos para facilitar la rotación y el ajuste.



### Attachment learning Conocimiento de los accesorios

First use


On first use, your hair dryer will default to recommended temperature and airflow settings for each attachment.

Accesorio para secado suave

Distribuye uniformemente el flujo de aire para un secado suave pero rápido.

Primer uso

En el primer uso, la secadora de cabello se ajustará de forma predeterminada a la temperatura recomendada y al flujo de aire para cada accesorio. Puedes adaptarlos según tu peinado. En el próximo uso, la secadora de cabello recordará tu configuración preferida.



### Attachments Accesorios

#### Gentle air attachment Difusor ondas+rizos



#### Dome mode Modo domo

Airflow is drawn away from the head, into the dome to create smooth, defined waves and curls with rounded ends.

Modo domo

El flujo de aire se distribuye de la cabeza hacia el domo para crear ondas y rizos suaves con puntas redondeadas.

#### Diffuse mode Modo difuso

Deep-reaching prongs deliver dispersed airflow to the roots for textured waves, curls and coils.

Modo difuso

Las puntas de largo alcance dispersan el flujo de aire a los crecimientos para definir ondas y rizos.

#### Wide-tooth comb Peine de dientes anchos

Helps stretch and lengthen hair.

Ayuda a dar forma y alargar el cabello.

#### Flyaway attachment Accesorio antiestática

Hides shorter hairs for a smooth, shiny finish<sup>2</sup>.

Oculta el cabello más corto para un terminado más suave y brillante<sup>2</sup>.

#### Clean filter Filtro limpio

Peine de dientes anchos Ayuda a dar forma y alargar el cabello.

#### Contact the Dyson Helpline. Comunícate con la Línea directa de asistencia al cliente de Dyson.

Offering may vary to visuals shown.  
El contenido puede variar a lo mostrado en las imágenes.

For use on dry and straight[ened] hair  
Para uso en cabello seco y estilizado lacio o con movimiento

Tip: To be sure Pause detect has activated, wait for the motor sound to ramp down before lifting your hand off the hair dryer.

Consejo: Para asegurarte de que se haya activado la detección de pausa, espera a que el sonido del motor disminuya antes de levantar la mano de la secadora de cabello.

El contenido puede variar a lo mostrado en las imágenes.