

Fellowes

WORK BETTER™

Office Laminator

Neptune 3 (125™)



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES
ULTÉRIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA FUTURA.

CONTENTS


LAMINATOR CONTROLS / QUICK START GUIDE	3
ENGLISH	4-6
FRANCAIS	7-9
ESPAÑOL	10-12

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY


Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit www.fellowes.com/register to register your product and benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the rear side or underside of the machine.

Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Any implied warranty, including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact Fellowes or your dealer.

LAMINATOR CONTROLS



QUICK START GUIDE



LAMINATOR CONTROLS

A	On / off switch	E	Carry handles
B	Standby / Power on button	F	Pouch / document entry slot
C	Auto (hot) / cold button	G	Pouch / document exit
D	Reverse button	H	Exit tray

CAPABILITIES

Performance

Entry width	12.5"
Pouch thickness (min.)	3 mil (per side)
Pouch thickness (max.)	7 mil (per side)
Estimated heat-up time	1 minute
Cool down time	30-60 minutes
Lamination speed	up to 24"/min
Number of rollers	4
Ready indication	Light & beep
Manual reverse function	Yes
Clear Path / Anti-jam engine	Yes
LED interface	Yes
Sleep Mode	Yes (30 mins)
Photo-capable	Yes
Carrier-free	Yes
Exit tray	Yes

Technical Data

Voltage	120V AC
Frequency	60Hz
Wattage	1200 Watts
Amps	10 Amps
Dimensions (HxWxD)	4.5"x20"x6.75"
Net weight	10.1lb
Max document thickness	.03"/0.7mm



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - KEEP FOR FUTURE USE

- The machine is for indoor use only. Plug the machine into an easily accessible outlet.
- To prevent electrical shock - do not use the appliance close to water, do not spill water on to the appliance, power cord or wall socket.

DO always insert sealed edge of pouch first into laminator.

DO ensure the machine is on a stable surface.

DO test laminate scrap sheets and set the machine before final laminations.

DO remove staples and other metal articles prior to laminating.

DO keep the machine away from heat and water sources.

DO turn off the machine after each use.

DO unplug the machine when not in use for an extended period.

DO use pouches designed for use at the appropriate settings.

DO keep away from pets, while in use.

DO NOT leave the power cord in contact with hot surfaces.

DO NOT leave power cord hanging from cupboards or shelves.

DO NOT use appliance if the power cord is damaged.

DO NOT attempt to open or otherwise repair the machine.

DO NOT exceed the machines quoted performance.

DO NOT allow minors to use this machine.

DO NOT laminate sharp or metal objects (eg: staples, paper clips).

DO NOT laminate heat-sensitive documents (eg: tickets, ultrasounds etc) on hot settings.

DO NOT laminate an empty pouch.

FEATURES & TIPS



AutoSense

Unique system detects pouch thickness and self-adjusts to optimal lamination setting.

Lamination Feed Sensor

When the machine senses a pouch has been mis-fed or has not gone completely through the machine in normal operating time, the machine will stop the lamination process, the Reverse button LED will blink, and a beep will sound. Press and hold the reverse button on the front of the machine to remove the laminate.



'Reverse' function

To eject the laminating pouch during use, press and hold down the reverse button until the pouch has ejected from the machine.



'Sleep Mode' function

If the machine is not active for 30 minutes, the 'Sleep Mode' function will place the machine into standby mode. To operate the machine, press the 'Power On' button on the control panel.



Auto (Hot)/Cold

The Auto (hot)/cold button is used to toggle back and forth between hot and cold laminating.

- For best results, use Fellowes® brand pouches: 3, 5 or 7 mil pouches.
- This machine does not need a carrier to laminate. It is a carrier-free mechanism.
- Always put the item to be laminated into the appropriate sized pouch.
- Always test laminate with a similar size and thickness before final process.
- Prepare pouch and item for lamination. Place item within pouch centered and touching the leading sealed edge. Ensure the pouch is not too large for the item.
- If required, trim excess material from around the item after lamination and cooling.

BEFORE LAMINATING

1. Ensure the machine is on a stable surface.
2. Check there is enough clear space (min 20") behind the machine to allow items to pass through freely.
3. Plug the machine into an easily accessible main outlet.
4. Fit the Exit Tray to the rear of the machine.

STEPS TO LAMINATE

5. Switch the power on (located at the rear right side of the machine).
6. The Standby button will remain on with a soft blue glow.
7. Press the 'Standby' button on the control panel. The Auto display will flash. The auto display will turn solid and a beep will sound when the laminator is ready.
8. The machine will automatically warm-up to the hot pouch (auto) setting. **Note:** the laminator features AutoSense which automatically recognizes the pouch thickness you insert into the laminator. The laminator automatically adjusts for hot pouches from 3 mil to 7 mil.
9. When the machine has indicated it's ready, place the pouch, sealed edge first, into the pouch / document entry. Keep the pouch straight and central within the document entry, not on an angle. Use the entry markings as a guide.
10. If cold lamination is desired, press the cold button at any time and the cold button will blink blue. When the laminator is ready for cold lamination the cold button will turn solid blue and a beep will sound. Note: to use the cold setting after hot lamination you may have to wait for the laminator to cool down for 30 – 60 minutes.
11. To switch back to hot pouch laminating after cold laminating, press the auto (hot)/cold button.
12. Upon exit, the laminated pouch is hot and soft. Remove the pouch immediately. Place pouch onto a flat surface to cool. This helps prevent any jamming.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
No glowing 'blue' Power on LED	Machine not switched on	Switch on machine at right side and at wall socket. Press power standby button
Pouch does not completely seal the item	Item may be too thick to laminate	Maximum document thickness equals .025". Pass through laminator a second time
Pouch is lost in the machine	Pouch is jammed	Select the reverse button and pull out the pouch by hand
	Pouch was inserted open end first	
	Pouch was not centered on entry	
	Pouch was not straight upon entry	
	Empty pouch was used	
	Damaged rollers or adhesive on rollers	
The reverse button LED is blinking and a beep is sounding	Pouch is mis-fed or jammed	Press and hold the reverse button on the front of the machine to remove the laminate
Pouch is damaged after lamination	Damaged rollers or adhesive on rollers	Pass cleaning sheets through the machine to test and clean rollers

NEED HELP?

Let our experts help you with a solution.

Customer Service... **www.fellowes.com**

Always call Fellowes before contacting your place of purchase, see the rear cover for contact details.

Consider registering your machine at www.fellowes.com/register to receive updates and additional information.

STORAGE & CLEANING

Switch the power off located at the rear side of machine. Unplug the machine at the wall. Allow the machine to cool. The outside of the machine can be cleaned with a damp cloth. Do not use solvents or flammable materials to polish the machine. Cleaning sheets can be purchased for use with the machine. When the machine is warm — run the sheets through the machine to clean any residue off the rollers. For optimum performance, it is recommended that cleaning sheets are used with the machine regularly. (Cleaning sheet order code #5320603).

LES COMMANDES DE LA PLASTIFIEUSE

A	Interrupteur Marche / Arrêt	E	Touche de marche arrière
B	Touche de mise en veille / marche	F	Poignées pour le transport
C	Bouton de plastification automatique (à chaud) / à froid	G	Logement d'entrée des pochettes / documents
D	Touche à froid	H	Sortie des pochettes / documents
		I	Plateau de sortie

CAPACITÉS

Performance

Largeur d'entrée	12,5 po
Épaisseur des pochettes (min.)	3 mm (par côté)
Épaisseur des pochettes (max.)	7 mm (par côté)
Temps de chauffe prévu	1 minute
Temps de refroidissement	30-60 minutes
Vitesse de plastification	jusqu'à 24 po/min (609 mm/min)
Nombre de rouleaux	4
Voyant d'indication	Signal lumineux et bip sonore
Fonction de marche arrière automatique	Oui
Fonction de marche arrière manuelle	Oui
Moteur de chemin dégagé / anti-bourrage	Oui
Interface à diodes	Oui

Mode veille	Oui (30 min.)
Compatible avec les photos	Oui
Sans carton de transport	Oui
Plateau de sortie	Oui

Spécifications techniques

Tension	120 V CA
Fréquence	60Hz
Courant	1 200 watts
Ampères	10 ampères
Dimensions (HxLxP)	4,5 po x 20 po x 6,75 po
Poids net	4,6 kg
Épaisseur maximale des documents	0,03 po/0,7 mm



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVER POUR UN USAGE FUTUR

- La machine est réservée à un usage à l'intérieur. Brancher la machine dans une prise facilement accessible.
- Pour éviter tout risque d'électrocution - ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, ne pas renverser d'eau sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise murale.

TOUJOURS insérer dans la pelliculeuse le côté scellé de la pochette en premier.

IL FAUT s'assurer que l'appareil soit sur une surface stable.

IL FAUT faire un essai de plastification sur des feuilles de rebut et ajuster l'appareil avant de plastifier les documents finaux.

IL FAUT enlever les agrafes et autres pièces métalliques avant de plastifier.

IL FAUT garder l'appareil loin de toutes sources de chaleur et d'eau.

IL FAUT éteindre l'appareil après chaque usage.

IL FAUT débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé pour une période prolongée.

IL FAUT utiliser les pochettes conçues pour l'utilisation avec des réglages appropriés.

IL FAUT garder l'appareil loin des animaux domestiques quand il est utilisé.

IL NE FAUT PAS laisser le cordon d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes.

IL NE FAUT PAS laisser pendre le cordon d'alimentation des armoires ou des étagères.

IL NE FAUT PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

IL NE FAUT PAS tenter d'ouvrir ou de réparer l'appareil.

IL NE FAUT PAS dépasser les caractéristiques de fonctionnement citées de l'appareil.

IL NE FAUT PAS laisser les jeunes enfants utiliser cette machine.

IL NE FAUT PAS plastifier des objets coupants ou métalliques (ex : agrafes, trombones).

IL NE FAUT PAS plastifier des documents sensibles à la chaleur (ex : billets, ultrasons, etc.) sur des supports chauds.

IL NE FAUT PAS plastifier une pochette vide.

CARACTÉRISTIQUES ET CONSEILS



AutoSense

Le système unique détecte l'épaisseur des pochettes et s'ajuste automatiquement pour un réglage optimal de la plastification.

Capteur d'alimentation de la pelliculeuse

Lorsque la machine détecte un problème d'insertion de pochette ou qu'une pochette n'est pas passée complètement à travers la machine dans le temps d'exécution imparti, la machine interrompt le processus de pelliculage, le voyant du bouton Marche arrière clignote et une sonnerie retentit. Pour retirer le produit pelliculé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche arrière situé à l'avant de la machine.



Fonction Marche arrière

Pour expulser la pochette plastifiée pendant l'utilisation, appuyez sur le bouton de marche arrière et maintenez jusqu'à ce que la pochette soit sortie de l'appareil.



Fonction « Veille »

Si la machine reste inactive pendant 30 minutes, la fonction Veille la place en mode veille. Pour faire fonctionner la machine, appuyez sur le bouton « Marche » du panneau de commandes.



Plastification automatique (à chaud) / à froid

Le bouton de plastification automatique (à chaud) / à froid permet de passer de la plastification à chaud à la plastification à froid et vice-versa.

- Pour de meilleurs résultats, utilisez les pochettes de marque Fellowes® : pochettes de 3, 5 ou 7 mm.
- Cette machine n'a pas besoin de carton transporteur pour plastifier. Il s'agit d'un mécanisme sans carton transporteur.
- Placez toujours l'article à plastifier dans une pochette de taille appropriée.
- Faites toujours un essai de plastification avec les mêmes dimensions et épaisseur avant de procéder avec les documents finaux.
- Préparez la pochette et l'article à plastifier. Placez l'article au centre de la pochette et appuyez sur le bord scellé avant. Assurez-vous que la pochette n'est pas trop grande pour l'article.
- Couper le matériel excédent autour du document après la plastification et le refroidissement.

AVANT LA PLASTIFICATION

1. Assurez-vous que la machine est sur une surface stable.
2. Vérifiez qu'il y ait suffisamment d'espace libre (20 po minimum) derrière la machine pour permettre aux articles de passer librement.
3. Branchez l'appareil dans une prise principale facilement accessible.
4. Adaptez le plateau de sortie à l'arrière de la machine.

ÉTAPES DE LA PLASTIFICATION

5. Mettez en marche (interrupteur situé à l'arrière de la machine).
6. Le bouton « Veille » reste allumé en bleu.
7. Appuyez sur le bouton « Veille » sur le panneau de commandes. L'affichage automatique se mettra à clignoter. L'affichage automatique arrêtera de clignoter et un bip retentira lorsque la plastifieuse est prête.
8. La machine chauffera automatiquement jusqu'au réglage de pochette chaude (automatique). Remarque : la plastifieuse est dotée de l'AutoSense, qui détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette que vous y insérez. La plastifieuse s'ajuste automatiquement pour la plastification des pochettes de 3 à 7 mil.
9. Lorsque la machine indique qu'elle est prête, placez la pochette, bord scellé en avant, dans l'entrée des pochettes / documents. Maintenez la pochette droite et au centre de l'entrée des documents, pas inclinée. Utilisez les marquages d'entrée comme guide.
10. Pour un pelliculage à froid, vous pouvez appuyer sur le bouton « à froid » à tout moment ; le bouton « à froid » clignote en bleu. Pour la plastification à froid, appuyez sur le bouton de plastification automatique (à chaud) / à froid. Une fois la plastifieuse prête pour une plastification à froid, le bouton froid arrêtera de clignoter et un signal sonore retentira. Remarque : pour utiliser le réglage à froid après une plastification à chaud, vous devrez attendre que la plastifieuse refroidisse pendant 30 à 60 minutes.
11. Pour repasser au mode de plastification à chaud après une plastification à froid, appuyez sur le bouton de plastification automatique (à chaud) / à froid.
12. À sa sortie, la pochette de plastification est chaude et molle. Retirez immédiatement la pochette. Placez la pochette sur une surface plate et laissez-la refroidir. Ceci permet d'éviter tout blocage.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Diode d'alimentation non allumée en « bleu »	La machine n'est pas allumée	Allumez la machine sur le côté droit et branchez-la sur une prise murale. Appuyez sur le bouton de mise en veille
La pochette ne ferme pas complètement l'objet	L'objet peut être trop épais pour être plastifié	L'épaisseur maximale doit être de ,025 po. Plastifiez une seconde fois
La pochette est perdue dans la machine	La pochette est bloquée	Appuyez sur le bouton de marche arrière et tirez la pochette à la main
	La pochette a été insérée avec l'extrémité ouverte d'abord	
	La pochette n'était pas centrée à l'entrée	
	La pochette n'était pas droite à l'entrée	
	Une pochette vide a été utilisée	
	Rouleaux endommagés ou colle sur les rouleaux	
Le voyant du bouton Marche arrière clignote et une sonnerie retentit	La pochette est mal insérée ou bloquée	Pour retirer le produit pelliculé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche arrière situé sur l'avant de la machine
La pochette est endommagée après la plastification	Rouleaux endommagés ou colle sur les rouleaux	Passez des feuilles de nettoyage dans la machine pour tester et nettoyer les rouleaux

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ?

Laissez nos experts vous aider avec une solution.

Service clientèle... **www.fellowes.com**

Veuillez toujours appeler Fellowes avant de contacter le magasin. Voir à l'arrière du couvercle pour les coordonnées. Envisagez d'enregistrer votre machine à l'adresse www.fellowes.com/register pour recevoir des mises à jour et des informations supplémentaires.

ENTREPOSAGE ET NETTOYAGE

Mettez la machine hors tension à l'aide du commutateur situé à l'arrière de la machine. Débranchez la machine de la prise murale. Attendez que la machine se refroidisse. L'extérieur de la machine peut être nettoyé avec un linge humide. N'utilisez pas de solvants ou de matières inflammables pour nettoyer l'appareil. Il est possible d'acheter des feuilles de nettoyage à utiliser avec l'appareil. Quand la machine est chaude - insérez les feuilles de nettoyage dans celle-ci pour nettoyer les rouleaux de tout résidu. Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser régulièrement des feuilles de nettoyage sur la machine. (Code de commande des feuilles de nettoyage N° 5320603).

CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA

A	Interruptor de encendido / apagado	F	Asas de desplazamiento
B	Botón de espera / encendido	G	Ranura de entrada de bolsa / documento
C	Botón automático (frío)/caliente	H	Salida de bolsa / documento
D	Botón de frío	I	Bandeja de salida
E	Botón de reversa		

CAPACIDADES

Rendimiento		Modo de suspensión	Sí (30 min.)
Ancho de entrada	12,5"	Capacidad para fotografías	Sí
Grosor de la bolsa (mínimo)	3 mil (por lado)	Sin transporte	Sí
Grosor de la bolsa (máximo)	7 mil (por lado)	Bandeja de salida	Sí
Tiempo estimado de calentamiento	1 minuto	Datos técnicos	
Tiempo de enfriamiento	de 30 a 60 minutos	Tensión	120V CA
Velocidad de plastificado	hasta 24"/min	Frecuencia	60Hz
Número de rodillos	4	Potencia	1200 vatios
Indicador de Listo	Luz y señal sonora	Amperaje	10 amperios
Función de reversa automática	Sí	Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	4,5"x20"x6,75"
Función de reversa manual	Sí	Peso neto	4,6kg
Clear Path / motor antiatasco	Sí	Grosor máximo del documento	0,03"/0,7 mm
Interfaz de luces LED	Sí		



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

- La máquina fue diseñada para usarse únicamente en interiores. Conecte la máquina a un tomacorriente de fácil acceso.
- Para evitar una descarga eléctrica, no utilice el aparato cerca de fuentes de agua; no derrame agua sobre el aparato, el cable de alimentación o el tomacorriente.

SIEMPRE inserte primero el borde sellado de la bolsa en la plastificadora.

ASEGÚRESE de que la máquina se encuentre sobre una superficie estable.

PRUEBE el plastificado en hojas de desecho y configure la máquina antes del plastificado final.

RETIRE las grapas y otros objetos de metal antes de plastificar.

MANTENGA la máquina alejada de fuentes de calor y agua.

APAGUE la máquina después de cada uso.

DESCONECTE la máquina del tomacorriente cuando no vaya a ser utilizada por un período prolongado.

UTILICE las bolsas diseñadas para el uso con la configuración apropiada.

MANTENGA la máquina alejada de mascotas cuando se esté utilizando.

NO deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes.

NO deje el cable de alimentación colgando de armarios o repisas.

NO utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.

NO intente abrir o reparar la máquina de ninguna manera.

NO supere el rendimiento previsto de la máquina.

NO permita que los menores utilicen este aparato.

NO plastifique artículos afilados o de metal (p. ej., grapas, clips para papeles).

NO plastifique documentos sensibles al calor (p. ej., boletos, ultrasonidos, etc.) en configuraciones en caliente.

NO plastifique una bolsa vacía.

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS



AutoSense

Exclusivo sistema que detecta el grosor de la bolsa y se ajusta automáticamente a una configuración de plastificado óptima.

Sensor de alimentación de la plastificadora

Cuando la máquina detecta una bolsa que no ha sido alimentada correctamente o no ha pasado completamente por la máquina en un tiempo de funcionamiento normal, la máquina detendrá el proceso de plastificación, el LED del botón Retroceso parpadeará y se escuchará un pitido. Mantenga presionado el botón Retroceso ubicado al frente de la máquina para quitar la plastificación.



Función de retroceso

Para expulsar la bolsa de plastificado durante el uso, oprima y sostenga el botón de retroceso hasta que la bolsa haya salido completamente de la máquina.



Función de modo de suspensión

Si la máquina deja de funcionar durante 30 minutos, la función 'Modo de suspensión' pondrá a la máquina en modo de espera. Para activar la máquina, presione el botón de encendido en el panel de control.



Automático (frio)/caliente

El botón de plastificación automática (en caliente)/en frío se usa para cambiar de laminado en caliente a laminado en frío y viceversa.

- Para obtener mejores resultados, utilice las bolsas Fellowes®: bolsas de 3, 5 o 7 mil.
- Esta máquina no necesita un transporte para plastificar. Es un mecanismo sin transporte.
- Siempre coloque el documento a plastificar en la bolsa de tamaño adecuado.
- Pruebe siempre el plastificado con un tamaño y grosor similares antes del proceso final.
- Prepare la bolsa y el artículo a plastificar. Coloque el objeto centrado en la bolsa, tocando el extremo cerrado de la misma. Asegúrese de que la bolsa no sea demasiado grande para el objeto.
- Si es necesario, retire el exceso de material de alrededor del objeto después del plastificado y el enfriamiento.

ANTES DE PLASTIFICAR

1. Asegúrese de que la máquina esté sobre una superficie estable.
2. Compruebe que haya suficiente espacio (mínimo 20 pulg.) detrás de la máquina para permitir que los objetos pasen cómodamente.
3. Conecte la máquina a un tomacorriente de fácil acceso.
4. Coloque la bandeja de salida en la parte posterior de la máquina.

CÓMO PLASTIFICAR

5. Encienda la máquina (el interruptor de encendido está ubicado en la parte posterior derecha de la máquina).
6. El botón de espera permanecerá encendido con una luz azul suave.
7. Seleccione el botón de espera en el panel de control. El botón automático parpadeará. Cuando la plastificadora esté lista, el botón automático se pondrá de color sólido y se emitirá una señal sonora.
8. La máquina iniciará automáticamente el proceso de calentamiento con la configuración de bolsas en caliente (automática).
Nota: la plastificadora cuenta con AutoSense que reconoce automáticamente el grosor de la bolsa que se inserta en la plastificadora. La plastificadora ajusta automáticamente la configuración para para bolsas calientes de 3 mil a 7 mil.
9. Cuando la máquina indique que está lista, coloque la bolsa, con el extremo sellado primero, dentro de la entrada de bolsa / documento. Mantenga la bolsa derecha y centrada dentro de la entrada de documento, no en forma diagonal. Use las marcas de entrada como guía.
10. Si desea aplicar la plastificación en frío, presione el botón Frío en cualquier momento y el botón comenzará a parpadear con una luz azul. Cuando la plastificadora esté lista para el plastificado en frío, el botón de frío se pondrá de color azul sólido y se emitirá una señal sonora.
Nota: para utilizar la configuración en frío después del plastificado en caliente, es posible que tenga que esperar que la plastificadora se enfríe durante 30 a 60 minutos.
11. Para volver a cambiar al plastificado de bolsas en caliente después del plastificado en frío, presione el botón automático (frío)/caliente.
12. Cuando sale, la bolsa plastificada está caliente y blanda. Retire la bolsa inmediatamente. Coloque la bolsa en una superficie lisa para que se enfríe. Esto ayudará a evitar atascos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No brilla la luz LED 'azul' de encendido	La máquina no está encendida	Encienda la máquina con el interruptor que se encuentra a la derecha y verifique que esté enchufada al tomacorriente de la pared. Presionar el botón de espera / encendido
La bolsa no sella el artículo por completo	Es posible que el artículo sea demasiado grueso para ser plastificado	El grosor máximo del documento equivale a ,025". Páselo por la plastificadora nuevamente
La bolsa se ha perdido en la máquina	La bolsa está atascada	Seleccione el botón de retroceso y retire el artículo con la mano
	Se introdujo primero el extremo abierto de la bolsa	
	La bolsa no estaba centrada al entrar	
	La bolsa no estaba derecha al entrar	
	Se utilizó una bolsa vacía	
	Los rodillos están dañados o tienen adhesivo	
El LED del botón Retroceso está parpadeando y se escucha un pitido.	La bolsa se alimentó incorrectamente o está atascada.	Mantenga presionado el botón Retroceso ubicado al frente de la máquina para quitar la plastificación
Después del plastificado, la bolsa queda dañada	Los rodillos están dañados o tienen adhesivo	Pase toallitas limpiadoras por la máquina para comprobar el correcto funcionamiento y la limpieza de los rodillos

¿NECESITA AYUDA?

Deje que nuestros expertos lo ayuden con una solución.

Servicio de Atención al Cliente... **www.fellowes.com**

Siempre llame a Fellowes antes de ponerse en contacto con el lugar de la compra. Consulte la cubierta trasera para obtener los detalles de contacto.

Considere registrar su máquina en www.fellowes.com/register para recibir actualizaciones e información adicional.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Apague la máquina presionando el interruptor ubicado en la parte posterior de la máquina. Desenchufe la máquina. Deje enfriar la máquina. Se puede limpiar la parte exterior de la máquina con un trapo hú-medo. No utilice disolventes ni materiales inflamables para limpiar la máquina. Se pueden comprar toallitas limpiadoras para utilizar en la máquina. Cuando la máquina esté caliente, pase las toallitas por la máquina para limpiar los residuos de los rodillos. Para un desempeño óptimo, se recomienda que las toallitas limpiadoras se usen regularmente para limpiar la máquina. (Código de pedido de las toallitas limpiadoras N.º 5320603)



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

U.S.: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057

FCC CLASS B NOTICE

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE - AVIS CANADA, CLASSE B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MODIFICATIONS

Any modifications made to this device that are not approved by Fellowes may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

Toutes modifications apportées à ce dispositif et non approuvées par Fellowes annuleront le droit accordé à l'utilisateur par le FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com